

Τηλεχειριστήριο ΚΤ 208

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καθορισμός μοντέλου που θα ελέγχει το τηλεχειριστήριο

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών και τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου AAA δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή ώστε να της τοποθετήσετε σύμφωνα με τα σημάδια πολικότητας που υπάρχουν στην υποδοχή των μπαταριών.
2. Βρείτε το κωδικό του μοντέλου του κλιματιστικού σας. Αν για τη μάρκα που έχετε υπάρχουν περισσότεροι από ένας κωδικοί θα πρέπει να ξεκινήσετε από τον πρώτο και αν αυτός δεν ελέγχει το κλιματιστικό σας να δοκιμάσετε διαδοχικά τους επόμενους κωδικούς. Για παράδειγμα αν έχετε ένα κλιματιστικό SANYO θα πρέπει να δοκιμάσετε πρώτα τον κωδικό 035 αν αυτός δεν ελέγχει το κλιματιστικό σας να δοκιμάσετε το 036 κ.ο.κ μέχρι και τον κωδικό 39.
3. Πιέστε το κουμπί SET με τη μύτη ενός μολυβιού. Πιέστε διαδοχικά το κουμπί + ή – εωσότου εμφανιστεί στην οθόνη ο κωδικός που αντιστοιχεί στο κλιματιστικό σας. Όταν εμφανιστεί ο επιθυμητός κωδικός πιέστε ENTER. Ο κωδικός θα σταματήσει να αναβοσβήνει. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό. Με τα κουμπιά ON/OFF του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να το ελέγχετε. Αν ο έλεγχος του κλιματιστικού δεν είναι δυνατός δοκιμάστε τους υπόλοιπους κωδικούς που αντιστοιχούν στη μάρκα του κλιματιστικού που διαθέτετε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Brand	Model Code	Brand	Model Code	Brand	Model Code
CARRIER	163, 164, 165, 166, 167	HUALING	195, 196, 197	PHILCO	146, 147
CHANGHONG	200, 201, 202, 203, 204, 205	HUIFENG	120	SAMSUNG	106, 107, 108, 109
CHIGAO	207, 208	HUIKANG	096	SANYO NEC	035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059
CHOFU	121, 122, 123, 124	JDC	181	SAIJO DENKI	176, 177, 178, 179, 180
CONROWA	198	JOHSON	135	SHANGLING	199
CORONA	097, 098, 099, 100, 101, 102, 103	KANGLI	144, 145	SHARP	068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075
DAIKIN	110, 111, 112, 113, 114, 115	KELON	157, 158	SHENGFENG SHUANGLU	154
DOCTOR	162	KLIMATAIR	155, 156	SHUANGLU	206
ELECTRA	174, 175	KONKA	188	SOVA	186, 187
Electrolux	148, 149, 150	LG	116, 117, 118, 119	TCL	125, 126, 127
FUJITSU	088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095	MACQUAY	128, 129, 130, 131, 132, 133, 134	TOSHIBA	076, 077, 078, 079, 080, 081, 082
GALANZ	142, 143	MIDEA	189, 190	TRANE	168, 169, 170
GOLDSTAR	136	MITSUBISHI ELECTRIC	025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034	UNI-AIR	159, 160
GREE	172, 173	MITSUBISHI INDUSTRY	001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024	WEILI	171
GUQIAO	161	NATIONAL PANASONIC	060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067	WHIRLPOOL	137, 138, 139, 140, 141
HAIER	191, 192, 193, 194			YORK	182, 183, 184, 185
HITACHI	083, 084, 085, 086, 087				
HISENSE	104, 105				
HUABAO	151, 152, 153				

Αυτόματη αναζήτηση κωδικού

Αν δε γνωρίζετε τη μάρκα του κλιματιστικού σας ή αυτή δεν περιλαμβάνετε στον ακόλουθο πίνακα μπορείτε να βρείτε το κωδικό που αντιστοιχεί στη συσκευή σας με την παρακάτω διαδικασία:

1. Πιέστε το κουμπί SET με τη μύτη ενός μολυβιού. Ένας κωδικός θα αναβοσβήνει στην οθόνη. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό και πιέστε το κουμπί AUTO. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί η ένδειξη του κωδικού θα αυξάνεται κατά 1 και το τηλεχειριστήριο θα στέλνει μια εντολή ON/OFF στο κλιματιστικό. Πιέζεται επαναλαμβανόμενα το κουμπί AUTO εωσότου το κλιματιστικό σας ανταποκριθεί στην εντολή. Σε αυτό το σημείο χωρίς να πιέσετε πάλι το κουμπί AUTO πιέστε το κουμπί ENTER

2. Δοκιμάστε αν μπορείτε να ελέγχετε όλες τις λειτουργίες του κλιματιστικού σας. Αν αυτό δεν είναι δυνατό επαναλάβετε την προηγούμενη διαδικασία και επιλέξτε τον επόμενο κωδικό στον οποίο ανταποκρίνεται το κλιματιστικό σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αν πρόκειται να λείψετε για πολύ καιρό αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο.
- Αν το τηλεχειριστήριο εμφανίζει μη φυσιολογική λειτουργία πιέστε με τη μύτη ενός μολυβιού το κουμπί RESET. Μετά το πάτημα του κουμπιού RESET θα πρέπει να προγραμματίσετε εκ νέου το τηλεχειριστήριο.
- Αν οι ενδείξεις στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου δεν εμφανίζονται καθαρά πρέπει να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες. Ποτέ μην αναμειγνύετε καινούριες με παλιές μπαταρίες. Μετά την αντικατάσταση των μπαταριών πρέπει να προγραμματίσετε εκ νέου το τηλεχειριστήριο.