

Οδηγίες τηλεχειρισμού 2 καναλιών

Συχνότητα λήψης δέκτη 433.92 Mhz .

Μέθοδος προγραμματισμού.

1) Λειτουργία μπουτον .

Πατήστε το μπουτον P1 μια φορά για να προγραμματίσετε το πρώτο κανάλι να λειτουργεί σαν στιγμιαίος διακοπτής (μπουτον) . Αμέσως πατήστε το αντίστοιχο κουμπι του τηλεχειριστηριου που θελετε να προγραμματίσετε. Μολις αναγνωριστεί το τηλεχειριστήριο , το LED αναβοσβηνει μια φορά και ενεργοποιείται το αντίστοιχο ρελέ .

Πατήστε το μπουτον P1 δυο φορές για να προγραμματίσετε το δεύτερο κανάλι να λειτουργεί σαν στιγμιαίος διακοπτής (μπουτον) . Αμέσως πατήστε το αντίστοιχο κουμπι του τηλεχειριστηριου που θελετε να προγραμματίσετε. Μολις αναγνωριστεί το τηλεχειριστήριο , το LED αναβοσβηνει δυο φορές και ενεργοποιείται το αντίστοιχο ρελέ .

2) Λειτουργία διακοπτη .

Πατήστε το μπουτον P1 τρεις φορές για να προγραμματίσετε το πρώτο κανάλι να λειτουργεί σαν διακοπτής . Αμέσως πατήστε το αντίστοιχο κουμπι του τηλεχειριστηριου που θελετε να προγραμματίσετε. Μολις αναγνωριστεί το τηλεχειριστήριο , το LED αναβοσβηνει τρεις φορές και ενεργοποιείται το αντίστοιχο ρελέ .

Πατήστε το μπουτον P1 τεσσερεις φορές για να προγραμματίσετε το δεύτερο κανάλι να λειτουργεί σαν διακοπτής . Αμέσως πατήστε το αντίστοιχο κουμπι του τηλεχειριστηριου που θελετε να προγραμματίσετε. Μολις αναγνωριστεί το τηλεχειριστήριο , το LED αναβοσβηνει τεσσερεις φορές και ενεργοποιείται το αντίστοιχο ρελέ .

Λειτουργία διαγραφης

α) Για να διαγράψετε ένα συγκεκριμένο πλήκτρο από το τηλεχειριστήριο πατήστε το μπουτον P2 του τηλεχειρισμού για ένα δευτερόλεπτο .Επειτα πατήστε το πλήκτρο από το τηλεχειριστήριο που θελετε να διαγράψετε.

β) Για να σβήσετε όλα τα τηλεχειριστήρια που εχετε αποθηκευσει στον τηλεχειρισμο πατήστε το P2 για πάνω από οκτώ δευτερόλεπτα . Αφήστε το P2 .Το LED αναβει για λίγο και μετά σβηνει . Ολοι οι κωδικοι εχουν σβησει απο τη μνημη του δεκτη .

