

Αφαιρέστε το πάνω μέρος του καλύμματος. Βεβαιωθείτε ότι ο βραχυκυκλωτήρας έχει τοποθετηθεί στο jumper 2 (σχήμα). Τοποθετείστε τα 2 τηλεχειριστήρια απέναντι (σε απόσταση 1-2εκ.) και πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα και στα 2 τηλεχειριστήρια. Με το κατσαβιδάκι (βιδώστε ή ξεβιδώστε) τον ρυθμιστή συχνότητας (σχ.) μέχρι να αναβοσβήσει το λαμπάκι. Όταν πλησιάσει η συχνότητα την επιθυμητή συχνότητα το λαμπάκι θα αναβοσβήσει 3 φορές (σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό δοκιμάστε πάλι, αλλάζοντας τον jumper 1 σε όλες τις δυνατές θέσεις -σχήμα). Πατώντας τα πλήκτρα αρχίστε να απομακρύνετε τα 2 χειριστήρια (έως 4 εκ) ρυθμίζοντας ταυτόχρονα την συχνότητα (η ένταση του φωτός πρέπει να γίνει η μέγιστη δυνατή). Απελευθερώστε τα πλήκτρα. Προγραμματίστε τώρα το 1ο πλήκτρο πατώντας ταυτόχρονα τα 1α πλήκτρα των δύο χειριστηρίων μέχρι να αναβοσβήσει το λαμπάκι 3 φορές. Αντιγράψτε με αυτόν τον τρόπο όλα τα πλήκτρα. Μόλις τελειώσετε τη αντιγραφή αφαιρέστε τον βραχυκυκλωτήρα από το jumper 2.

Το νέο τηλεχειριστήριο είναι έτοιμο για χρήση

