

## **M-408**

### **A. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ**

1. XLR ΦΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΣΗΜΑΤΟΣ MIC (BALANCE).  
(Σε περίπτωση που έχετε ενεργοποιήσει τον διακόπτη Phantom τότε στο βύσμα τάση 48V)
2. 6.3mm ΦΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΣΗΜΑΤΟΣ (UNBALANCE)
3. TRIM: Ρύθμιση στάθμης ευαισθησίας.
4. LOW EQ: Ρύθμιση των χαμηλών συχνοτήτων (bass/μπάσα).
5. HI EQ: Ρύθμιση των υψηλών συχνοτήτων (treble/πρίμα).
6. AUX/EFF: Ρύθμιση στάθμης στην έξοδο AUX/EFF
7. PAN: Ρύθμιση ισοροπίας (αριστερά/δεξιά) σήματος
8. PEAK: Ένα κόκκινο φωτάκι ανάβει σε περίπτωση που υπάρχει παραμόρφωση στο σήμα
9. LEVEL: Ρύθμιση στάθμης έντασης καναλιού.

### **Γ. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**

18. DELAY: Ρύθμιση της καθυστέρησης στο ECHO
19. EFFECT SEND: Ρύθμιση έντασης του ECHO στην έξοδο SEND
20. EFFECT RETURN: Ρύθμιση έντασης του εφέ που επιστρέφει από εξωτερικό ΕΦΦΕ
21. EFFECT LEVEL: Ρύθμιση έντασης του ECHO στην κονσόλα
22. AUX RETURN: Ρύθμιση έντασης της εισόδου AUX/RETURN
23. Equalizer στερεοφωνικό 7 περιοχών που ενεργοποιείται σε όλα τα κανάλια
24. MAIN (L) & (R): Ρύθμιση κεντρικής έντασης φωνής στο αριστερό & δεξί κανάλι
25. Ενδειξη Phantom: Ενδειξη τροφοδοσίας με τάση 48V σε όλες τις εισόδους MIC
26. Ενδείξης στάθμης σήματος
27. Ενδειξη λειτουργίας συσκευής

### **Δ. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ**

28. TAPE ON: Διακόπτης λειτουργίας της εισόδου TAPE IN
29. TAPE INPUT: Βύσμα σύνδεσης κασσετοφώνου (αναπαραγωγή)
30. REC: Βύσμα σύνδεσης κασσετοφώνου (εγγραφή)
31. SEND / RETURN: βύσματα (stereo) σύνδεσης με εξωτερικές συσκευές εφέ
32. Βύσμα σύνδεσης ακουστικών
33. PH LEVEL: Ρύθμιση έντασης ακουστικών.

### **Ε. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ**

34. Συνδέσεις ηχείων 4Ω
35. Κεντρικός διακόπτης λειτουργίας
36. Καλώδιο τροφοδοσίας (ρεύματος)
37. Ανεμιστήρας