



SM40D: Τηλεχειριστήριο Αντιγραφικό 433,2MHz

Καταχώρηση κωδικών στο SM40D (Αντιγραφή κωδικού)

1. Πατάμε ταυτόχρονα AB μαζί, μόλις αναβοσβήνει το LED κρατώντας πατημένο το A, πατάμε 3 φορές το B μέχρι να αναβοσβήσει το LED πάλι. Αφήνουμε τα 2 πλήκτρα και το SM40D είναι έτοιμο για προγραμματισμό. Με αυτή την διαδικασία έχουμε μπει σε κατάσταση εγγραφής του τηλεχειριστηρίου.
2. Τοποθετούμε το μπροστινό μπροστινό μέρος του τηλεχειριστηρίου το οποίο θέλουμε να αντιγράψουμε στο μπροστινό μέρος του SM40D.
3. Κρατώντας πατημένο το μπουτόν του SM40D που θέλουμε να προγραμματίσουμε, πατάμε το μπουτόν που θέλουμε να αντιγράψουμε.
4. Μόλις αναβοσβήσει και μετά ανάψει σταθερά το LED το SMD40D έχει κάνει καταχώρηση του κωδικού.

Διαγραφή όλων των καταχωρημένων Κωδικών

Εφόσον έχει γίνει προγραμματισμός και θέλουμε να διαγράψουμε τους καταχωρημένους κωδικούς από το τηλεχειριστήριο SM40D, πατάμε ταυτόχρονα A & B μέχρι να αναβοσβήσει 3 φορές το LED. Ύστερα ενώ κρατάμε πατημένο το A αφήνουμε το B και το ξαναπατάμε 3 φορές αργά μέχρι να αναβοσβήσει το LED και πάλι. Τέλος αφήνουμε όλα τα κουμπιά. Η διαγραφή των κωδικών έχει πραγματοποιηθεί.